

# MANUAL D05 mod 161110

**HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!** Biztonsága érdekében az útmutatót alapján szerelje fel és helyezze üzembe a lámpatestet. Orrízze meg ezt az útmutatót. A termék adattábláján és a használati útmutatóban feltüntetett ábrákat azonosítja be, a figyelmeztető feliratokat vegye figyelembe. A termék csak beltéri használatra alkalmas. Hordozható lámpatest. A lámpatest a hálózati vezeték végén található lapos flexó dugóval csatlakoztatott a hálózatra. Y: Ha a különböző kábel megsérül, kizárolag a gyártó, vagy egy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki. A termékhez csak az adattáblán és a foglalatok környékén feltüntetett típusú, illetve maximum teljesítményű fényparásra használható! A megvilágított tárgykörül való legkisebb távolság jele (meterben)



A megvilágított tárgy távolsága az izzótól nem lehet kevesebb, mint a foglalatok környékén jelzett adat. Az izzók cseréje esetén először felszülestegesítse a lámpatestet (húzza ki a hálózati csatlakozó dugót), és várja meg, hogy az izzó kihiúljön. A halogénnézést nem érintse meg kézzel, megfogásukhoz és behelyezésükhez használjon puha ruhát, vagy párizzserek. A gyártó a szakszerűtől bekötésselből és használával adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget. Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémáit esetén forduljon szakemberhez. A lámpatest tisztításhoz ne használjon tisztító-, vagy szírolszert és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészre. Termékeink minden esetben megfelelnek a vonatkozó EU előírásoknak. (EN 60598)

**EN - USAGE AND OPERATION INSTRUCTIONS FOR LIGHT FITTING!** For your safety, mount and put the light fitting into operation based on the instructions. Preserve these instructions. Identify the drawings on the product, on the data plate of the product, and in the instructions and take the warning texts into consideration. The product is only suitable for inside usage. Portable light fitting. The light fitting can be connected to the network by the flat FLEXO plug that can be found at the end of the electric wire. Y: If the outer flexible cable is damaged, only the producer or a similarly qualified electrician may exchange it. Only a light source of maximum performance and of the type indicated in the data plate and around the socket can be used for the product. Symbol of the shortest distance (in metres) from the illuminated objects



The distance between the bulb and the lighted object cannot be less than the data indicated in the vicinity of the housings. In case of the replacing of the bulbs first release the lamp fitting from tension (pull out the mains plug), and wait until the bulb is cool. Do not touch with your hands the halogen bulbs, use a soft cloth or a tissue to hold and put them in place. The producer shall not be liable for incidental damages or accidents arising from non-standard connection and usage. Should you have any problems with putting into operation or operation, contact a qualified electrician. Do not clean the light fitting with detergents or abrasive materials and avoid the contact of liquids with electrical parts. Our products comply with the relative European standards in each case (EN 60598)

**DE - BEDIENUNGS-UND GEBRAUCHSANWEISUNG ZU LEUCHTKÖRPERN!** Der Leuchtkörper soll aus Sicherheitsgründen gemäß der Gebrauchsanweisung aufgestellt und in Betrieb gesetzt werden. Aufbewahren Sie diese Gebrauchsanweisung! Die Abbildungen an dem Produkt, dem Schild sowie in der Gebrauchsanweisung sollen identifiziert und die Warnungsauflöschriften berücksichtigt werden. Das Produkt ist nur intern zu gebrauchen. Tragbarer Leuchtkörper Der Leuchtkörper ist mit dem flachen Flexostecker am Ende der Netzleitung aus Netz anzuschließen. Y: wenn das äußere flexible Kabel verletzt ist, dann darf es nur von dem Hersteller oder einem anderen fachkundigen Fachmann getauscht werden. Zu dem Produkt dürfen nur die Lichtquellen verwendet werden, die den auf dem Schild und bei den Fassungen angegebenen Typ bzw. maximale Leistung haben! Zeichen des kleinsten Abstandes von den beleuchteten Gegenständen (in Meter)



Die Entfernung des beleuchteten Gegenstandes von der Glühlampe darf nicht kleiner sein, als die an den Fassungen aufgeführte Angabe. Bei dem Austausch der Glühlampen muss die Lampenfassatur zuerst entspannt werden (der Netzstecker muss getrennt werden), dann muss es gewartet werden, bis die Glühlampe erkaltet. Die Halogenlampen dürfen nicht mit der Hand berührt werden, bei ihrem Griff und Einsatz muss man weiche Textilien oder Papierartschentuch verwenden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Unfälle, die wegen unsachgemäßen Anschlusses und Gebrauchs entstehen. Sollten Sie bezüglich der Inbetriebsetzung sowie Funktion Probleme haben, wenden Sie sich an Fachleute. Zur Reinigung des Leuchtkörpers verwenden Sie keine Reinigungs-, oder Scheuermittel und vermeiden Sie, dass die elektrischen Ersatzteile mit Wasser in Kontakt kommen. Unsere Produkte entsprechen in jedem Fall den einschlägigen europäischen Vorschriften (EN 60598)

**FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'OPÉRATION POUR LE MONTAGE LAMPE!** Pour la sécurité de l'utilisateur, le montage et la mise en opération du montage de lampe doivent être réalisées selon les instructions. Garder ces instructions. Les figures sur le produit, sur le panneau de données du produit et dans les instructions d'utilisation doivent être identifiées et les écritures d'avertissement doivent être observées. Le produit n'est apte qu'à l'utilisation intérieure. Montage lampe portable. Le montage lampe peut être connecté au réseau par la fiche plate se trouvant au bout du câble. Y: Si le cable souple extérieur est endommagé, il ne peut être changé que par le producteur ou par un électricien qualifié. Pour ce produit, vous ne pouvez utiliser que les sources de lumière de type et de performance maximale indiqués dans le tableau des données et autours des douilles. Signe de la distance minimale des objets illuminés (en mètre)



La distance entre l'objet illuminé et l'ampoule ne doit pas être plus courte que la valeur marquée autour de la douille. S'il faut changer les ampoules, mettre la lampe hors tension premièrement (tirer le bouchon de câble d'alimentation de la prise) et attendre jusqu'à ce que l'ampoule soit froide. Ne pas toucher les ampoules halogènes à la main, utiliser plutôt un chiffon mou ou un mouchoir en papier si vous voulez les toucher et placer dans la lampe. Le producteur n'est pas responsable pour les dommages et les accidents éventuels qui sont générés de la connexion ou de l'utilisation contre les serrures. S'il y a des problèmes connectés à la mise en opération ou à l'opération, il est proposé de contacter un électricien qualifié. Ne pas utiliser des détergents ou des produits abrasifs pour le nettoyage



du montage lampe et il faut éviter que de liquides contactent les parties électriques. Nos produits sont toujours conformes aux règles européennes valides (EN 60598)

**CZ - NÁVOD K POUŽITÍ LAMPY!** Pro Vaši bezpečnost provádějte montáž a zprovoznění lampy podle přiloženého návodu. Tento návod pečlivě uschovaje. Dopržte všechny předpisy a upozornění, které jsou znázorněny jak výrobkem, tak i v jeho návodu. Výrobek je vhodný pouze ve vnitřních prostorách. Přemístitelná lampa Lampu lze připojit do elektrického sítě pomocí kabelu, na konci s plochou flexo zástrčkou. Y: Pokud vnější pružný kabel se poškodi, tak to může vyměnit pouze výrobce, nebo rádně vyškolený odborník. K výrobku používajte světlý zdroj pouze uvedeného typu a s výkonem nepřesahujícím maximální povolené hodnoty uvedené v tabulce a na objímkách zdroje! Označení nejméně vzdálenosti od osvětlených předmětů (v metrech)



A megvilágított tárgy távolsága az izzótól nem lehet kevesebb, mint a foglalatok környékén jelzett adat. Az izzók cseréje esetén először felszülestegesítse a lámpatestet (húzza ki a hálózati csatlakozó dugót), és várja meg, hogy az izzó kihiúljön. A halogénnézést nem érintse meg kézzel, megfogásukhoz és behelyezésükhez használjon puha ruhát, vagy párizzserek. A gyártó a szakszerűtől bekötésselből és használával adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget. Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémáit esetén forduljon szakemberhez. A lámpatest tisztításhoz ne használjon tisztító-, vagy szírolszert és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészre. Termékeink minden esetben megfelelnek a vonatkozó EU előírásoknak. (EN 60598)



**SK - NÁVOD NA POUŽIVANIE A OBSLUHU OSVETLOVACIEHO TELESA.** V záujme Vašej bezpečnosti prevedte montáž osvetľovacieho telesa a jeho uvedenie do prevádzky podľa návodu. Tento návod si starostivo uschovajte. Identifikujte obrázky uvedené na výrobku, na tabuľke údajov a v návode na používanie. The product is only suitable for inside usage. Portable light fitting. The light fitting can be connected to the network by the flat FLEXO plug that can be found at the end of the electric wire. Y: If the outer flexible cable is damaged, only the producer or a similarly qualified electrician may exchange it. Only a light source of maximum performance and of the type indicated in the data plate and around the socket can be used for the product. Symbol of the shortest distance (in metres) from the illuminated objects



. „Distancia intr-o obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de date și în datele specificate în jurul duliei. Semnal celei mai mici vîzării de la obiectele iluminate



„Distanța între obiectul de iluminat și bec nu poate să fie mai mică ca datele menționate pe dulie“ În cazul schimbării becului, în primul rând scoateți corpul de iluminat de sub tensiune (trageți sticherul din priză) și aşteptați ca becul să se racesească. La schimbarea becurilor halogeni să aveți grijă să nu le atingeți cu mâna, pentru prinderea lor posibila să arăte și la îndată. În cazul schimbării becurilor halogeni să zâmbești la următoarele informații: Y: Dacă se deteriorizează cablul flexibil din exterior, acesta poate să schimbe în mod neintenționat direcția sa și poate să devină sărac de către producător sau de către un specialist la fel de calificat ca și producător. La produs pot fi folosite doar becuri care sunt certificate de către producător. De asemenea, este trecută în tabelul de

